

Entwicklung von Modellbauelektronik



WW.W.SIII-IIIOUCIIDUU.UC

#3100 Unisens-E

RG=Telemetriesensor









- S.BUS 2
- Telemetriesensor
- Spannung/Strom/Kapazität/ Leistung/Energie
- Brushless Drehzahlmessung
- barometrische Höhenmessung
- Vario
- bis 140 A/60 V

UniSens-E

Il piccolo ma potente sensore misura Tensione, Corrente, Capacità, Potenza, Energia, Giri dei motori brushless, quota e rateo di salita/discesa e trasmette i dati con la telemetria

Traduzione di: Fabrizio Zaini



Specifiche e istruzioni operative

1	Introduzione	4
2	Cosa può fare l'UniSens-E	4
3	Dati tecnici	5
4	Letture	6
5	Varianti	7
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Funzionamento dell'UniSens-E Installazione Significato del LED Impostazione di base Allarmi telemetrici	8 8 8 9
7	Collegamento dell'UniSens-E	. 10
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Esempi di collegamento Solo Altimetro/Vario, p.e. in veleggiatori F3B/F3J o negli HLG Commutare tra Min e MAX col ricevitor Misure di potenza elettrica Connessione del sensore brushless per misura RPM Utilizzo degli altri sistemi di connessione Connessione del GPS Logger	. 11 11 12 13 13 13
9	Utilizzo dell'UniDisplay	. 15
10 10. 10. 10. 10. 10. 10.	Funzionamento della Telemetria 1 Funzionamento della telemetria con sistema Jeti Duplex	. 17 .17 .17 .18 .19 .20 20 21 21 21 21 21 23 25 26 26 26 27 27 27
11.	1 Collegare l'UniSens-E al PC	.28
11. 11. 11	 Aggiornamento Firmware per UniSens-E Accesso in diretta all'UniSens-F 	.30
11. 12	Storico Versioni Firmware	.32



Note e Disclaimer

Attenzione:	 La distribuzione di questo documento può avvenire solo in accordo col sottoscritto e con Jeti Model
	 La presente traduzione è derivata dal manuale di SM-Modlbau ed è stata fatta per uso personale.
	 Sono quindi possibili alcune interpretazioni del testo originale. Per esempio, la parola "setting" è tradotta a volte con "Impostazioni" e a volte con "settaggio".
	4. Quando un termine inglese è difficilmente traducibile oppure potrebbe assumere indicazioni imprecise, viene inserito il termine inglese originale subito dopo la traduzione, per esempio " di taglio (Cut-off)".
	5. Si è mantenuta la numerazione dei capitoli e delle figure presenti nel manuale originale.
	6. Le voci de menù richiamate nel manuale tradotto rimango ovviamente in Inglese per corrispondere a quanto presente sul software.
	7. L'accuratezza non è garantita

LEGENDA



1 Introduzione

L'**UniSens-E** è un sensore di telemetria puro, specificamente progettato per tutti i modelli elettrici. Si, è così piccolo e leggero, ma allo stesso tempo così potente che può essere adatto quasi a qualsiasi modello.

In accordo con la nostra filosofia di supportare molti sistemi, l'**UniSens-E** parla anche il linguaggio di:

- Jeti Duplex (EX),
- Multiplex M-Link
- Graupner / SJ HoTT Robbe / Futaba FASSTest S.BUS2 JR DMSS
- FrSky

La telemetria utilizzata nella **UniSens-E** deve essere specificata, una sola volta, nelle impostazioni. Questo si può fare attraverso il nostro programma per PC "**UniSens E-Tool**" o l'**UniDisplay**. Alla consegna è preimpostato per HoTT GAM.

Senza sensori aggiuntivi l'**UniSens-E** è in grado di misurare molti valori, come tensione, corrente, capacità e anche il numero di giri. Una caratteristica particolare è che un sensore brushless di giri motore è già incorporato. Per la misurazione degli RPM è sufficiente effettuare una singola connessione ad una delle tre fasi del motore con il cavo in dotazione.

Poiché è integrato un sensore ad alta risoluzione barometrica (pressione atmosferica), oltre alla misurazione della quota si ottiene con l'**UniSens-E** anche un Variometro.

Allo stesso modo sono programmabili un ampio numero di allarmi e possono essere riportati dalla telemetria al rispettivo trasmettitore.

L'**UniSens-E** è disponibile con vari sistemi di connessione, così normalmente non ha bisogno di essere saldato. Il campo di misura della corrente è simmetrico in entrambe le direzioni. Così per quanto riguarda l'assegnazione dei pin, non importa se il polo positivo della batteria è maschio o femmina. Per la direzione di misura è sufficiente impostarla semplicemente nel Setup.

Con la nostra **UniDisplay**, tutti i valori misurati sulla **UniSens-E** possono essere visualizzati direttamente in tempo reale e possono essere programmate tutte le impostazioni e gli allarmi.

Sia per alianti, acrobatici, elicotteri, GAL o slow flyer, l'**UniSens-E** può, grazie al suo peso ridotto ed alle dimensioni compatte, essere utilizzato in quasi tutti i settori. Naturalmente, l'**UniSens-E** non è adatto solo per aeromodelli. Può essere installato in barche di RC, RC auto, etc.

2 Cosa può fare l'UniSens-E

- misurazione completa di azionamenti elettrici con corrente, tensione, potenza, capacità, numero di giri e altitudine
- Sensore giri brushless integrato
- supporto completo della telemetria per Jeti Duplex (EX), Multiplex M-Link, Graupner HoTT, Futaba FASSTest S.BUS2, JR DMSS e FrSky.
- misura della quota con azzeramento automatico dopo l'accensione
- vario barometrico



- misura di corrente con portata fino a 140 A in entrambe le direzioni, tensione fino a 60 V (la portata massima dei connettori utilizzati non deve essere superata!)
- collegamento di un segnale al ricevitore per il controllo remoto di alcune funzioni
- è possibile il collegamento diretto al registratore GPS per registrare i dati in un file
- misura la tensione della batteria del ricevitore
- alimentato dalla batteria ricevente
- lo stato di funzionamento è indicato da LED
- la visualizzazione diretta delle letture dal vivo con il nostro UniDisplay
- possibile impostazione parametrizzata mediante PC, UniDisplay o telemetria.
- Il Software per PC per impostazioni e aggiornamenti (SM UniSens-E Tool) è disponibile online all'indirizzo www.smmodellbau.de nel menu del software e aggiornamenti
- aggiornamento gratuito del firmware possibile tramite il PC con la nostra interfaccia USB (codice 2550), o con un cavo di collegamento USB esistente, come per Jeti, Multiplex o Graupner
- grazie alle sue dimensioni compatte e il peso ridotto può essere utilizzato praticamente ovunque

3 Dati tecnici

Intervallo di corrente: 140 A in entrambe le direzioni, p.e. -140° a + 140° Sono permesse le seguenti durate: 100 A illimitata 120 A per 1 minuto 140 A per 20 secondi

Dipende dal tipo di connettore, ma il limite dei connettori sono molto più bassi!

A seguire ragionevoli valori

MPX Verdi		Continui 50 A, 20 sec.: 70 A		
Connettore do	rato 4mm	Continui 80 A, 20 sec.: 100 A		
Connettore do	rato 5,5 mm	Continui 120 A, 20 sec.: 150 A		
Connettore LM	IT dorato 6 mm	Continui 120 A, 20 sec.: 150 A		
Intervallo di tensione:	da 0 a 60 V			
Intervallo di altitudine		Da 0 a 8.000 mt sul livello del mare,		
		azzeramento automatico all'accensione		
Misura tensione riceve	ente	Da 3,8 V a 10 V		
Velocità di trasmission	ne dati	10 Hz		
Alimentazione		Dal ricevitore attraverso la connessione della telemetria: da 3.8 V a 10 V massimo		
Consumo		25 mA dalla presa della ricevente		
Connettori esterni	 1 x connettor 1 x connessio giri (RPM) 1 x ingresso s Porta COM portal 	e per telemetria e alimentazione ("Link") ne ad una fase del motore brushless per misura egnale servo dal ricevitore er UniDisplay, GPS Logger ecc.		
Peso	Da 10 a 14 g senza cavo (d	ipende dal connettore), cavo 4 g.		



4 Letture

I seguenti valori misurati possono essere catturati dell'UniSens-E. Ma a seconda della telemetria utilizzata, potrebbero essere disponibili sul trasmettitore solo in parte.

Descrizione	Unità	Contenuto
Corronto motoro	^	Corrente in ampere consumati dal motore, fino a 2 cifre
corrente motore	А	decimali a seconda della telemetria.
Tonsiono motoro	V	Tensione della batteria di alimentazione, fino a 2 decimali
	v	seconda della telemetria
Capacità	m۸h	La capacità della batteria consumata dal motore, con una
Capacita	ШАП	batteria completamente carica sarà incrementato da 0 mAh.
Energia	Wmin	I Watt di energia consumata in pochi minuti
Potenza	W	Potenza consumata dal motore in Watt
		Velocità del motore brushless in RPM, per questo è necessaria
Valacità	5514	una connessione a una fase del motore: può essere tradotto
velocita	RPIVI	in velocità dell'elica, con l'inserimento del rapporto di
		trasmissione
Altitudina	М	Quota sopra il punto di partenza, è misurata da un sensore
Altitudine		barometrico.
Rateo di salita/discesa	m/s	Valore del Variometro da sensore barometrico
Tensione ricevente	V o VRx	Tensione della ricevente collegata
		Larghezza di impulso del servo alla singola connessione al
Impuldi del servo	Us	"Link", può eventualmente essere utilizzato per passare dai
		valori Min/OnLine/Max
Pressione atmosferica hPa		La pressione dell'aria misurata dal sensore barometrico
		Cambiamento della quota negli ultimi 10 secondi, è ricalcolato
Dislivello	m	ogni secondo e può essere utilizzato per rilevare la tendenza a
		termicare.



5 Varianti

L'UniSens-E è disponibile con vari sistemi di connessione. Il modulo base è identico, solo il connettore saldato fisso per il collegamento di batteria e regolatore sono diversi.

Attualmente sono disponibili le seguenti versioni:



MPX plug green, No. 3100



XT60 connector, No. 3101



4mm gold connectors, No. 3102



5.5 mm gold plug, No. 3103







6.0 mm LMT gold plug, No. 3104

6 Funzionamento dell'UniSens-E

6.1 Installazione

A causa del suo peso leggero e al design compatto, l'installazione è semplice. Poiché l'**UniSens-E** sarà sempre collegato direttamente tra la batteria ed il regolatore, non dovrebbe normalmente essere appositamente fissato.

6.2 Significato del LED

L'**UniSens-E** ha un LED di stato rosso

Dopo aver acceso l'alimentazione, un LED che lampeggia velocemente mostra l'inizializzazione interna.

Nel funzionamento vi sono i seguenti segnali:

- • attesa accensione LED, la misura a tempo non è ancora iniziata
- LED lampeggiante a tempo, la misura è stata avviato dal superamento della soglia di corrente

6.3 Impostazione di base

Le impostazioni dell'**UniSens-E** può essere effettuata con il nostro software, "SM UniSens-E Tool" sul PC o laptop o in alternativa con il nostro UniDisplay o con la telemetria Jeti e HoTT.

Le seguenti impostazioni sono importanti in modo che l'UniSens-E in grado di misurare correttamente:

- "Telemetrie Auswahl" definisce la telemetria utilizzata. Dal firmware v1.04 deve essere specificato se continuerà a verificare automaticamente Jeti / HoTT / Multiplex, o se è fisso e Futaba S.BUS2 o JR DMSS telemetria è specificato.
- "**Strommessung**" sceglie la direzione del flusso di corrente, e quindi la direzione della corrente positiva in cui viene misurata la potenza. Quando si utilizza il connettore MPX verde o il connettore XT60 giallo scegliere "normale" in modo che le correnti positive sono misurate quando si scaricano le batterie.

Per i connettori in oro su azionamenti con una presa sul terminale positivo della batteria usate "normale", se il terminale positivo della batteria è una spina selezionare "invers".

- "**Motorpole**" specifica il numero di poli magnetici per la misura della velocità brushless (tipicamente inrunner 2 poli, outrunner 10 o 14 poli). In caso di dubbio, questo valore deve essere ottenuto dal produttore, oppure contare i magneti.
- • "**Getrieb**" è il rapporto di trasmissione per la misurazione degli RPM. Con motore diretto qui bisogna impostare "1,00: 1". Altrimenti impostare il rapporto di riduzione corretto.
- "Vario Schwelle" è la soglia per il segnale del vario via telemetria, separato per salita e discesa. Solo quando la salita/discesa è maggiore della soglia viene generato un tono per il Vario dalla telemetria.
- • **''Vario Ton**'' definisce se il tono del vario è attivo per la salita/discesa o entrambi. Qui il tono Vario può essere disattivato completamente.
- "Min/Max per Rx" abilita la selezione dei valori live/Max/Min nel display della telemetria individualmente per ogni cavo arancio
- • "Kapazität" imposta la modalità per la misurazione della capacità: continua o iniziare sempre a 0 mAh. Vedi sotto.



• "Stromoffset" specifica se quando si collega la batteria all'unità UniSens-E qualsiasi flusso di corrente esistente deve sempre essere calibrato a 0. Quindi, la corrente di riposo del servo ecc. vengono nascosti.

Misurazione continua della capacità:

Con l'UniSens-E, una batteria può essere usata a vuoto in una serie di voli. L'UniSens-E ricorda la capacità consumata (e l'energia) e inizia di nuovo con questo valore se è collegata una batteria a piena tensione.

Reset manuale del contatore di capacità:

Avviare l'**UniSens-E** e poi spegnerlo di nuovo durante la rapida lampeggiante (sfarfallio) del LED rosso

• il contatore torna a 0 al successivo avvio

6.4 Allarmi telemetrici

Questi allarmi sono inviati al trasmettitore tramite la telemetria in allegato. In base al sistema, un segnale acustico e/o un avvertimento per la riproduzione vocale. Si prega di leggere le note nelle sezioni dei singoli sistemi di telemetria.

Una volta che il modello è atterrato, l'uscita acustica si ferma automaticamente, così fino a quando si spegne il modello non si viene disturbati da messaggi.

• "Strom" (Corrente)

L'allarme è attivo quando la soglia di corrente impostata viene superata.

• "startspannung" (Avvio tensione)

Questo allarme è un avvertimento prima di iniziare con una batteria morta. Ad esempio, se 12.4 V è impostato per una LiPo 3s, l'allarme è attivo solo se una batteria scarica già volato è collegato accidentalmente. A 3s completo è di circa 12,6 V, che è significativamente al di sopra della soglia.

- "voltage" (tensione)
 L'allarme è attivo quando la soglia di tensione impostata viene superata.
- "Kapazität" (Capacità)

L'allarme viene attivato quando la capacità consumata supera il valore preimpostato. L'allarme di capacità viene cancellato dopo 10 secondi, ma poi ritorna permanentemente una volta che si consuma un ulteriore 5% della capacità impostata.

Questo è l'allarme principale per proteggere le LiPo. Deve essere impostato un ingresso di max. 80% della capacità nominale.

• "Höhe" (Altitudine)

L'allarme è attivo quando il livello impostato viene superato. Adatto per il traino aereo per volare a una certa altezza.

·"Rx Spannung" (tensione Rx)
 Per monitorare l'alimentazione del ricevitore. L'allarme è attivo quando la tensione scende al di sotto la soglia di tensione impostata.



7 Collegamento dell'UniSens-E



Link di connesione alla telemetria:

Utilizzando il cavo in dotazione qui viene connessa la porta della telemetria della ricevente.

Il cavo e le connesione è identica per Jeti Duplex, Multiplex M-Link e GRaupner HoTT.

L'UniSens-E può essere alimentato da qui con 3,8 V fino a 10 V,

Con un singoli segnale, l'UniSens-E può essere connesso ad un canale libero della ricevete. Su questo canale potete commutare dal trasmettitore i valori mostrati tra Live, Min e Max



8 Esempi di collegamento

Fondamentalmente l'**UniSens-E** è alimentato solo tramite la connessione del "Link" della telemetria.

8.1 Solo Altimetro/Vario, p.e. in veleggiatori F3B/F3J o negli HLG

Per la pura funzione di altimetro e vario è necessario solo il cavo in dotazione di collegamento alla telemetria. Il sensore quota + vario pesa quindi solo 10 g più il cavetto.

Sull'UniSens-E il cavetto è connesso alla porta link e alla porta della telemetria sulla ricevente.



8.2 Commutare tra Min e MAX col ricevitor

Opzionalmente, con un canale libero sul ricevitore, è possibile commutare i valori trasmessi tra minimo, massimo e live. Per far questo, è necessario collegare il singolo pin del connettore dell'**UniSens-E** al canale libero della ricevente.

Sul trasmettitore programmare un interruttore a 3 posizioni per il canale selezionato. Il canale dovrebbe cambiare tra i seguenti valori:

- -100% per i valori minimi (aggiornamento dei punti 1,3 ms)
- **0%** per i valori in **diretta**
- +100% per i valori massimi (Aggiornamento dei punti 1,7 ms.)

Se questa opzione non viene utilizzata, il singolo pin dell'UniSens-E può rimanere vuoto



8.3 Misure di potenza elettrica



L'UniSens-E è collocato direttamente tra la batteria ed il regolatore. Dal momento che l'UniSens-E è disponibile con vari sistemi di connessione, normalmente non richiede alcuna saldatura.

Con la versione con connettori placcati in oro da 4 mm, 5,5 mm o 6 mm, ed anche con la versione con cavo siliconato, solo il terminale positivo della batteria ed il regolatore sono direttamente connessi all'**UniSens-E**. Per il polo negativo c'è un corto cavo in silicone. Questo polo negativo separato deve solo essere connesso al polo negativo della batteria, quando il regolatore è dotato di un disaccoppiatore ottico. All'**UniSens-E** manca il riferimento di massa necessario per la misurazione. Con i regolatori BEC, il cavo deve essere isolato con materiale termorestringente e rimane libero.

L'**UniSens-E** con le spine da 5,5 mm o 6 mm placcati in oro ed anche la versione con cavo in silicone, non ha una spina sul cavo negativo singolo. Qui occorre collegare un piccolo connettore con cui viene realizzato il collegamento ai terminali negativi della batteria, E' ben collaudato un connettore con spina da 2 mm.

Con la gamma di correnti simmetriche di **UniSens-E**, non importa come è fatto il connettore della batteria. E' solo necessario impostare la direzione esatta nelle impostazioni: Quando si utilizza il connettore MPX verde e il connettore XT60 giallo scegliere "normale" in modo che, quando la batteria si scarica vengono misurate correnti positive.

Quando si utilizzano i connettori a spina per le unità con la presa sul terminale positivo della

Quando si collega la batteria del motore all'UniSens-E, a seconda delle impostazioni per "Stromoffset" viene anche calibrato l'attuale punto zero. La corrente che scorre allora viene impostata come valore 0.

batteria scegliere "normale", con una spina sul polo positivo della batteria selezionare "invers".

8.4 Connessione del sensore brushless per misura RPM

Il sensore di giri (RPM) brushless è integrato nell'**UniSens-E**. Per misurare il numero di giri serve solo una connessione tra una delle tre fasi del motore e il pin singolo sull'**UniSens-E**.

Questo è un cavo bianco unipolare. Questo cavo è facilmente tagliato alla lunghezza desiderata, spellato a circa 10 mm e inserito in una delle connessioni tra ESC e motore.

Naturalmente, il cavo può anche essere saldato a una connessione di fase.

Nella configurazione dell'**UniSens-E** per la misura dei giri, deve essere specificato il numero corretto di poli del motore. Un classico motore in-runner, come un Lehner o Hacker ha 2 poli. Un out-runner ha 10 o 14 poli.

Inoltre, il rapporto di trasmissione può essere specificato, cioè, se viene misurato il numero di giri di un in-runner con riduttore con il sensore di velocità brushless, il riduttore montato può essere incluso nel conteggio. Questo dà la velocità effettiva dell'elica.

8.5 Utilizzo degli altri sistemi di connessione

Con la parte UniSense-E No. 3105 si ha la possibilità di utilizzare qualsiasi plug. Questa variante è fornita con 2 cavi da 4 mmi.

Il polo negativo anche qui è solo un singolo filo sottile e solo il polo positivo passa attraverso

l'**UniSens-E**. Questo cavo negativo deve essere collegato solo al negativo della spina quando il regolatore è dotato di un accoppiatore ottico. Poi, all'**UniSens-E** manca il punto di riferimento di terra per la misurazione. In regolatori BEC, il cavo deve semplicemente essere isolato con materiale termoretrattile e rimane libero.

Se i connettori sono saldati in modo che la batteria è collegata alla fine dell'UniSens-E dove il "COM" e "link" siano collegati (come nella foto), allora la direzione della corrente è impostata "normal".

8.6 Connessione del GPS Logger

Con i cavi di collegamento N. 2720 o 2721 l'UniSens-E può essere collegato e quindi comunica direttamente con il nostro **GPS-Logger**.

Il **GPS-Logger** registra automaticamente i dati dell'**UniSens-E** nella scheda di memoria. In questo modo i dati GPS e le misurazioni dell'**UniSens-E** sono sincronizzate e possono essere valutati insieme.

Il collegamento del GPS logger all'UNILOG 1/2 o all'UniSens-E non funziona durante FASSTest, JR DMSS e FrSky. La porta COM qui non può essere usata.

La registrazione sul **GPS-Logger** è fatta con il tasso del **GPS-Logger** archiviazione, cioè un massimo di 10 Hz.

Esempio di cablaggio con la parte no. 3105 con Deans Ultra Plug







Nota: solo i cavi di collegamento con tre fili ordine no.2720 e 2721 devono essere usati! Con il cavo a 4 pin Ordine No. 2401, le due tensioni interne di UniSens-E e Gps-Logger sono collegati e questo può portare a guasti.

A seconda della telemetria, vi sono diverse possibilità di collegamento:



Col sistema Jeti Duplex (non EX!) i dati della telemetria dell'UniSens-E vengono passati dal logger GPS al ricevitore. Ciò consente di evitare l'altrimenti necessaria espansione Jeti E4 Expander.

L'**UniSens-E** è qui alimentato tramite il collegamento "Link" ad uno slot ricevitore libero mentre il logger GPS è collegato alla porta della telemetria del ricevitore.

Nella nuova versione Jeti Duplex EX, tuttavia, quando il collegamento dell'**UniSens-E** e del **GPS-Logger** l'expander Jeti E4 EX è necessario. Il collegamento diretto può ancora essere utilizzato per salvare i dati del **UniSens-E** sul **GPS-Logger**.



Con i sistemi HoTT, M-Link, Robbe/Futaba S.BUS2, JR DMSS e FrSky l'**UniSens-E** e il **GPS-Logger** sono collegati in parallelo alla porta di telemetria con un semplice cavo a V. Un cavo a V può collegare ancora più sensori.



9 Utilizzo dell'UniDisplay

Per collegare l'**UniSens-E** il firmware utilizzato nella **UniDisplay** deve essere almeno v1.26. Un aggiornamento per **UniDisplay** può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito web (<u>www.sm-modellbau.de</u>).

UniDisplay e **UniSens-E** sono collegati con il cavo in dotazione con il display. La porta utilizzata sulla **UniSens-E** è contrassegnato con "COM". Il cavo di collegamento può essere collegato in entrambi i modi, che fine è lo schermo è irrilevante. Il display è alimentato dal UniSens-E e si accende quando il **UniSens-E** è automaticamente. Il display può essere collegato al **UniSens-E** in qualsiasi momento.



Menù

Dopo la prima accensione è attivato il menù. Le opzioni del menu possono essere selezionate con i tasti "più" e "meno", e la voce appropriata selezionata con "Enter".

Live display schermata 1:

Qui vengono visualizzati tutti i valori misurati attuali. La maggior parte dei valori sono auto-esplicativi.

• "Più" si avvia e arresta la registrazione.

• "**Meno**" si alterna tra i valori vivi / MIN / MAX. "Enter" alterna tra le schermate dal vivo 1, 2 e 3 "**Esc**" ritorna al menu.

In alto a destra è visualizzato il tempo trascorso.

Live display schermata 2:

Qui è visualizzata la pressione dell'aria misurata dal sensore di pressione atmosferica e la temperatura interna dell'**UniSens-E**. A causa dell'autoriscaldamento, questa temperatura è sempre leggermente superiore alla temperatura ambiente.

Impostazioni:

Qui viene visualizzato il menu per tutte le impostazioni UniSens-E.

La seconda linea è la versione del firmware di UniSens-E e il numero di serie.

Le opzioni del menu possono essere selezionate con i tasti "più" e "meno", e la voce appropriata selezionata con "Enter".





*UniSens-E * 1) Einstellungen *Vario Steigen: ab +0.5m/s Vario Sinken: ab -1.0m/s





Impostazione schermate 1 – 4:

Le impostazioni del **UniSens-E** sono riassunte qui.

Le opzioni del menu possono essere selezionate con i tasti "più" e "meno", e la voce appropriata selezionata con "Enter". La freccia diventa allora un punto e il valore selezionato può essere modificato con "Più" e "Meno". Una pressione su "ESC" o "Invio" memorizza il cambiamento.

Telemetria: impostazione predefinita per la telemetria utilizzata. **HoTT Modus**: modalità desiderata in HoTT.

Stromrichtung: seleziona la direzione di misura (segno) del sensore di corrente.

Kapaz.Messung: abilita o disabilita la misura di capacità continua.

Stromoffset: calibrazione automatica del punto zero della corrente ad accendere o spegnere.

Min/Max Anzeige per Rx: consente di passare tra i valori max/min/diretta sul display telemetria tramite un canale sulla Rx.

Magnetpole des Motors: specifica il numero di poli per la misura brushless dei giri motore

Getriebefaktor: è il rapporto di trasmissione per la misurazione rpm **Varioton**: definisce se il Vario è attivo durante la salita/discesa.

Vario Steigen: è la soglia positiva per il segnale Vario.

Vario Sinken: è la soglia negativa per il segnale Vario.

Allarmi:

Gli allarmi possono essere impostati qui per tutte le versioni di telemetria. A seconda della telemetria, gli allarmi possono essere impostati direttamente sul trasmettitore. Fare riferimento alle note sui singoli sistemi di telemetria.

Quando la freccia è nella colonna di sinistra e l'opzione di menu appropriata è attivata con "Enter", è possibile impostare il valore dell'allarme. Dopo che la freccia si sposta a destra e l'opzione di menu attivata con "Enter" l'allarme può essere attivato ("+") o disattivato ("-") con "Più" o "Meno".

Indirizzamento M-Link:

Per il trasferimento dei valori misurati da **UniSens-E** a M-Link, è possibile assegnare gli indirizzi per la visualizzazione sul trasmettitore Multiplex. Ogni indirizzo può essere assegnato solo una volta per ogni sensore M-Link collegato, compreso il ricevitore M-Link. Il sistema Bus cessa di funzionare con più assegnazioni.

Se un valore non è da trasmettere scegliere l'indirizzo "-". Questo valore diventa 15, il più alto indirizzo ammesso.



10 Funzionamento della Telemetria

La telemtria è supportata dall'UniSens-E verso Jeti Duplex (EX), Multiplex M-Link, Graupner HoTT, Futaba FASSTest S.BUS2, JR Propo DMSS e FrSky.

L'operatività della telemetria è simile per tutti i sistemi supportati, i dati in tempo reale vengono visualizzati sul trasmettitore o sul display esterno, e con Jeti Duplex e HoTT il sistema UniSens-E può anche essere impostato dal trasmettitore.

Se il sistema ha un uscita vocale, questo è anche supportato da UniSens-E. L'uscita di allarme dipende dalla telemetria. In alcuni sistemi, l'UniSens-E genera l'allarme, in altri le soglie vengono impostati direttamente sul trasmettitore. Si prega di leggere le note seguenti.

10.1 Funzionamento della telemetria con sistema Jeti Duplex

L'UniSens-E è un sensore di telemetria completo per i sistemi Jeti Duplex 2.4 GHz. E' supportato lo Jeti Expander E4 per il collegamento di fino a 4 sensori.

Il collegamento diretto al ricevitore Jeti Duplex è fatto con il cavo in dotazione, tra "Link" sull'UniSens-E e "ext" sul ricevitore Jeti Duplex.

10.1.1 Telemetria EX con trasmettitore Jeti e JetiBOX Profi

L'UniSens-E trasmette i dati utilizzando la telemetria Jeti EX al trasmettitore DC-16/DS-16 o lo JetiBox Profi.

L'UniSens-E viene trattato come un sensore Jeti. Trasmette i valori dei sensori a disposizione al trasmettitore. C'è, in questi valori, il contenuto del display, la versione dell'unità e possono essere specificati gli eventuali allarmi. Con l'emulatore integrato dello JetiBox, è possibile controllare, impostare e modificare l'UniSens-E come descritto di seguito.

Se un UniSens-E viene sostituito da un altro, i valori di telemetria devono essere riletti nel DC-16/DS-16 o ProfiBox. Ogni UniSens-E ha un proprio numero di serie e la Jeti EX distingue tra i vari dispositivi su di esso.

I valori misurati indicati di seguito vengono mostrati nella modalità operativa Jeti Tensione

Corrente

Quota

RPM

- Spannung
- Strom ٠
- Kapazität Capacità •
- **Tensione RX** RxSpannung
- Höhe ٠

.

- Rateo dal Vario Steigen
- ٠ Drehzahl
- Energie
 - Energia Leistung Potenza
- Luftdruck Pressione dell'aria
- Impulsein Impulsi (servo)
- Temperatur intern Temperatura interna
- Differenza di Quota Height gain



10.1.2 Funzionamento dell'UniSens-E con lo JetiBOX



Una lunga pressione simultanea dei tasti ◀ e ► cambia tra la visualizzazione dei valori Live/MAX/MIN.

In alto a sinistra dello schermo vi è un indicatore della schermata corrente attiva dei dati e / o lo stato dell'UniSens-E:

Primo schermo dati, le schermate seguenti hanno le lettere B, C, ecc.

Registrazione in funzione

Sono indicati i valori massimi

Sono indicati i valori massimi

In alto a sinistra dello schermo vi è un indicatore della schermata corrente attiva dei dati e / o lo stato dell'UniSens-E:



Una pressione del tasto ▼ torna alle impostazioni. Sempre con i tasti ◀ e ► vengono selezionate le diverse schermate e il punto desiderato.

Dopo un ulteriore pressione del tasto \checkmark il valore selezionato può essere cambiato (tasti \blacktriangleleft e \triangleright). Con una pressione simultanea su \blacktriangle e \checkmark l'allarme è acceso/spento (Ein/Aus).

Le impostazioni modificate vengono memorizzate solo con il ritorno al livello di selezione con A.



10.1.3 Visualizzazione dei valori misurati sullo JetiBOX

A 23.28 V 221.8 m	Sopra	Tensione motore, altitudine barimetrica dal punto di avvio
36.04 A 1377 mAh	Sotto	Corrente motore, capacità utilizzata
B 1750.1 Wmin 2481 rpm 839 W	Sopra Sotto	Energia utilizzata Giro motore (RPM), potenza motore
C 5.01 VRx 221.8 m	Sopra	Tensione ricevente, altitudine barometrica comparata con quella del punto iniziale
>>>>>_ +12.1 m/s	Sotto	Display grafico del vario, vario come valore numerico
D 971.43 hPa	Sopra Sotto	Pressione dell'aria corrente Temperatura interna dell' UniSens-E . Per effetto
internal 28.1 °C		dell'auto riscaldamento, questa temperatura è a volte più alta della temperatura ambiente
E 00:14:34	Alto	Tempo di misura
8		

10.1.4 Allarmi

Quando si usano moduli trasmettitori Jeti con la visualizzazione dei dati sul semplice JetiBox tutti gli allarmi e i suoni del Vario sono generati direttamente dall'**UniSens-E**. Tutte le impostazioni relative sono quindi effettuate sulla **UniSens-E**.

Lo JetiBox Profi ed i trasmettitori Jeti in modalità EX possono generare gli allarmi e i suoni. Questi vengono poi fissati in scatola o nel trasmettitore. Gli allarmi impostati in UniSens-E sono comunque rilasciati.



10.2 Multiplex M-Link

L'**UniSens-E** è anche un sensore di telemetria completo per il sistema da 2,4 GHz Multiplex M-Link. I valori misurati possono essere trasmessi in diretta a terra e visualizzati direttamente sui trasmettitori Multiplex ROYAL PRO o COCKPIT SX o sullo schermo della telemetria esterno.

Per visualizzare il numero di giri corretto, il trasmettitore ROYAL PRO deve avere almeno il firmware v3.46 e il display esterno almeno il v1.09.

Il collegamento al ricevitore M-Link è realizzato con il cavo fornito, tra il punto di collegamento "Link" sull'**UniSens-E** e la porta "sensori" sul ricevitore M-Link.



Le impostazioni per la telemetria possono essere effettuate sia con l'**UniDisplay** (vedi anche il capitolo 9) o con il nostro software "SM Uniens-E tool" su un PC.

Gli indirizzi per la visualizzazione sul trasmettitore Multiplex (la riga in cui il rispettivo valore è indicato) possono essere scelti liberamente.

10.2.1 Allarmi

Con il sistema M-Link tutti gli allarmi sono generati direttamente dall'**UniSens-E**. Tutte le impostazioni relative sono quindi effettuate sull'**UniSens-E**.

C'è una peculiarità con le impostazioni Vario:

Dal momento che il trasmettitore Multiplex produce il tono Vario, l'**UniSens-E** sopprime i valori più piccoli della "soglia Vario". Così questa gamma di valori è nascosta dal tono del trasmettitore.

Esempio: - "Vario; soglia di salita" è impostato a 0,5 m/s

- "Vario soglia affondare impostata a -1.0 m/s
- "Vario tono" è impostato su "on"
- → se il modello si alza più veloce di 0,5 m/s, il valore viene inviato e il trasmettitore emette il bip

→ se il modello sale o affonda più lentamente, il valore 0 è inviato e il trasmettitore rimane in silenzio. Se la variazione è sempre necessaria, "soglia Vario" deve essere regolato a 0,1 m/s e "tono Vario" impostato su "up/giù ".



10.3 Graupner HoTT

L'**UniSens-E** è anche un sensore di telemetria completo per il sistema a 2,4 GHz Graupner HoTT. I valori misurati possono essere trasmessi live al suolo e visualizzati direttamente su entrambe le Smart Box del trasmettitore HoTT o direttamente sul display del trasmettitore HoTT. Il collegamento al ricevitore HoTT è realizzato con il cavo fornito, tra la connessione "Link" sull'UniSens-E e "T" sul ricevitore HoTT.

A partire dal firmware v1.07, l'**UniSens-E** può funzionare col sistema HoTT sia come "General Air Modul (GAM)", "Elettric Air Module (EAM)" o "Regolatore (ESC)". Il tipo desiderato è specificato nelle impostazioni dell'UniSens-E. Alla consegna l'impostazione predefinita è GAM. Ciò consente, ad esempio, che vari **UniSens-E** possono funzionare insieme.

10.3.1 Allarmi

L'**UniSens-E** supporta sia la modalità testo che la modalità digitale del sistema HoTT. In entrambe le modalità di funzionamento, tutti gli allarmi regolabili dell'**UnSens-E** sono indicati sul trasmettitore con bip o uscita vocale.

C'è una peculiarità con le impostazioni Vario:

Dal momento che lo stesso trasmettitore HoTT produce il tono Vario, l'UniSens-E sopprime i valori che sono più piccoli di "soglia Vario". Così questa gamma di valori è nascosta dal tono trasmettitore.

Esempio: - "Vario; soglia di salita" è impostato a 0,5 m/s

- "Vario soglia affondare impostata a -1.0 m/s
- "Vario tono" è impostato su "on"

→ se il modello si alza più veloce di 0,5 m/s, il valore viene inviato e il trasmettitore emette il bip
 → se il modello sale o affonda più lentamente, il valore 0 è inviato e il trasmettitore rimane in silenzio. Se la variazione è sempre necessaria, "soglia Vario" deve essere regolato a 0,1 m/s e "tono Vario" impostato su "up/giù ".

10.3.2 Modo testo

Per entrare in modalità testo, utilizzare il menu della telemetria e selezionare "Settings View". Con la tastiera a sinistra del trasmettitore con "On" e "Off", per **UniSens-E** richiamare il "General Modul". Con un click a destra, lasciate i dati del ricevitore e visualizzare il testo da **UniSens-E**.



Il funzionamento avviene con il touchpad di destra sul trasmettitore. Struttura e contenuti sono identici agli schermi dell'**UniDisplay**, si veda anche il capitolo 9. Qui è anche possibile impostare tutti gli allarmi, il segnale acustico dal trasmettitore o l'output vocale.

Il funzionamento in modalità testo sembra essere piuttosto lento perché i dati non vengono aggiornati più spesso dalla telemetria.

10.3.3 Modo digitale

Dalla visualizzazione di default del trasmettitore con i tasti "sinistra" e "destra" alla sinistra del touchpad attivare la modalità digitale. Utilizzare i tasti "On" e "Off" del pannello sinistro del trasmettitore per richiamare la modalità HoTT corretta, in base alla modalità selezionata nell'**UniSens-E**. Con i tasti "Destra"/"Sinistra" del touchpad sinistro si possono passare le



schermate. A seconda della modalità ci sono schermi aggiuntivi disponibili con una visualizzazione grande delle misure.

Visualizzazione GAM (General Air Modul)

Questi valori dell'**UniSens-E** sono assegnati in modo diverso:

- scala combustibile: indica la capacità residua della batteria in base alla capacità impostata sotto "Avvisi".
- **temperatura 2**: temperatura interna
- Batteria 1: tensione della batteria del ricevitore.
- Batteria 2: mostra se Min o Max sono selezionati da "Rx Controll":
 - 0.0V valore minimo
 - 50.0V valori dal vivo
 - 99.9V
- • **m3**: mostra il dislivello negli ultimi 10 secondi

Visualizzazione EAM (General Air Modul)

Questi valori dell'**UniSens-E** sono assegnati in modo diverso:

- temperatura 2: temperatura interna
- Batteria 1: tensione della batteria del ricevitore.
- Batteria 2: mostra se Min o Max sono selezionati da "Rx Controll":
 - 0.0V valore minimo
 - 50.0V valori dal vivo
 - 99.9V
- • **m3**: mostra il dislivello negli ultimi 10 secondi

Visualizzazione ESC (controller)

Questi valori dell'**UniSens-E** sono assegnati in modo diverso:

• temperatura: temperatura interna

In questa modalità, la quota e il vario non possono essere mostrati

10.9V/10.3V
0 122.9R 135.2A
0 8750rpm 8750

G 11	0.3V	48A	1	770
E H	ÖН +	1260	1LØ.	.00
CAKK1	+3	M/15	ZLØ.	.00
5.0V	Ø	M/35	BLØ.	.00
)	YLØ.	.00
100	T1	ØPC	SLØ.	.00
BAKK2)	ELØ.	.00
50.0V	TE	+33°0	710.	.00



10.4 Futaba S.BUS2

A partire dal firmware v1.09 l'**UniSens-E** può essere utilizzato con la telemetria Robbe/Futaba FASSTest come sensore S.BUS2.

L'UniSens-E viene quindi collegato come qualsiasi altro sensore allo slot S.BUS2 del ricevitore. Attualmente, l'UniSens-E non è registrata nei trasmettitori, in modo che utilizzi i protocolli dei sensori già esistenti. Abbiamo testato l'integrazione con il firmware v2.0 per T14SG, l'FX-32 con firmware v1.1 e v2.4.0 per T18MZ sui ricevitori R7008SB e R7003SB. Versioni firmware precedenti supportano l'integrazione, ma potrebbe essere incompleta.

Con S.BUS2 i valori dei sensori dati possono essere collegati alla stessa linea dati. Ma dal momento che i dati dei servi sono molto più importanti rispetto ai valori dei sensori, si consiglia vivamente di effettuare una rigorosa separazionea. Tutti i servi vanno collegati all'ingresso S.BUS1 del ricevitore, tutti i sensori sull'ingresso S.BUS2. Pertanto, in caso di errore, un sensore non può mai interferire con i dati per i servi.

Se tuttavia l'UniSens-E deve funzionare insieme ai servi in S.BUS2, è assolutamente obbligatorio che venga utilizzato un cavo di collegamento No. 9110 tra l'UniSens-E e la porta S.BUS2!

In questo modo il sensore è disaccoppiato dal bus, in modo che sia impossibile qualsiasi influenza sui dati dei servi.

10.4.1 Registrazione sul trasmettitore

Dal firmware v1.11 l'UniSens-E utilizza il sensore di corrente Robbe F1678 per la rappresentazione e la visualizzazione dei dati. Se è si è effettuato in precedenza l'accesso all'UniSens-E, la registrazione deve essere effettuata di nuovo con la versione v1.11.

Per utilizzare l'**UniSens-E** con S.BUS2, prima tutti i sensori S.BUS2 devono essere registrati sul trasmettitore. Utilizzare il connettore "link" sull'**UniSens-E** su un cavo a V con il connettore "SI/F" sul trasmettitore e una batteria connessa al ricevitore per l'alimentazione. L'**UniSens-E** si comporta come un sensore Futaba/Robbe ed è quindi strettamente integrato nel sistema. Fare riferimento anche alle istruzioni del trasmettitore.

Tuttavia, l'**UniSens-E** utilizza attualmente tre valori del sensore Robbe/Futaba per rappresentare tutti i valori misurati.

L'esempio della T18MZ qui segue le fasi di applicazione:

Se l'**UniSens-E** è collegato al trasmettitore e viene alimentato, viene richiamato nella voce di menu dei sensori "Login". In questo modo il sensore viene registrato nel trasmettitore e assegnato ad uno slot libero. Il sensore e il trasmettitore salvano questa assegnazione.





Per poter rappresentare tutti i valori, la voce di menu "Login" sul trasmettitore deve necessariamente essere richiamata tre volte. Il messaggio "OK" appare quattro volte, alla quinta volta, il messaggio sarà "ensor already exists".

Quando l'applicazione di tutti e tre i sensori è completa, la lista sensori sarò simile a questa:

Nella T18MZ i sensori possono essere rinominati.

	Sensor	T	st	UniSens-E	-	-	55%	1/2
1	VARIO-F1712	14413	7	Schlitz Sensor Funktion inaktiv	ID	13	Schlitz Sensor Funktion inaktiv	ID
2	VARIO-F1712		8	Funktion inaktiv		14	Funktion inaktiv	
3	CUR-F1678	14413	9	Funktion inaktiv		15	Funktion inaktiv	
4	CUR-F1678		10	Funktion inaktiv		16	Funktion inaktiv	
	CUR-F1678		11	Funktion inaktiv		17	Funktion inaktiv	
6	Drehzahl	14413	12	Funktion inaktiv		18	Funktion inaktiv	

6 slot vengono occupati dai tre sensori dell'UniSens-E:

Sensore	Nome	Slot	Designazione originale	Nell'UniSens-E	Valori di esempio
1	VARIO.1712	2	Height	Hohe (Quota)	155 m
			Vario	Vario	13.2 m/s
2	CUR-F1678	3	Current	Strom (Corrente	48.4 A
			Voltage	Spannung (Tensione RX)	20.3 V
			Capacity	Kapazitat (Capacità)	3612 mAh
3	SBS 01RM/0	1	U/min	Drehzahl (giri motore RPM)	9284 rpm

Ora collegare l'**UniSens-E** al ricevitore e richiamare il display telemetria del trasmettitore.

Qui nuovamente la schermata della T18MZ come esempio

Telemetrie	Test UniSens-E	11 62%
Empfänger Extern	3. CUR-F1678(Strom)	6. Drehzahl(Magnet.) 9264rpm
1. VARIO-F1712(Höhe) 3. CUR-F1678(Spannu	<u>52011pm</u>
155	m 20.4V	
1. VARIO-F1712(Varia 13.2m)) 3. CUR-F1678(Kapazitāt) 3612mAh	

Vedere di seguito gli stessi valori nella T14SG (qui i nomi non possono essere cambiati):

TELEMETRIE	Fil 1/2
RX-BATT.	1 HÖHE
5.00	+155 M
EMPFANGR	VARI0-1712
EXT-VULT	1 VHRIU
EMPFÄNGR	VARIO-1712

TRIE ROM 3 KA +48.4A +3,61CURR-1678 CURR-1678 3 SPANNUNG 6U/min 20.3V 9,264rpm CURR-1678 SBS-01RM/O



10.4.2 Allarmi

Dal momento che l'**UniSens-E** utilizza sensori già esistenti verso il display, ci sono alcune caratteristiche d'impostazione degli allarmi. In linea di principio, con S.BUS2 gli allarmi sono definiti nel trasmettitore.

L'UniSens-E non ha modo di attivare direttamente un allarme verso il trasmettitore.

Allarme per quota e vario	➔Impostare nel trasmettitore su QUOTA e VARIO
Allarme per la corrente	Impostare nel trasmettitore su CORRENTE
Allarme per la tensione	Impostare nel trasmettitore su TENSIONE
Allarme per la tensione	→Impostare nel trasmettitore la TENSIONE e aggiungere l'allarme.
iniziale	Abilitare lo "start voltage" nell'UniSens-E e specificare il valore
	desiderato 🗲 che l'UniSens-E trasmetterà in caso di allarme per
	una tensione costante tra 0 V e 50 V dando l'allarme
Allarme per la capacità	→Ci sono due opzioni:
	1) impostare solo sul trasmettitore la CAPACITA'
	2) sul trasmettitore alla voce CAPACITA' impostare un allarme per
	capacità decrescenti inferiori a 0 (allarme con freccia verso il basso) e
	attivare un ulteriore allarme nell'UniSens-E specificando il valore
	desiderato l'UniSens-E poi trasmetterà un valore di corrente
	negatico per attivare l'allarme e varierà ogni 2 sec con il valore reale.
	Vantaggio: l' <mark>UniSens-E</mark> può quindi generare un allarme che si
	disattiva automaticamente dopo 20 secondi o anche all'atterraggio.



10.5 JR Propo DMSS

A partire dal firmware v1.09 l'UniSens-E può essere utilizzato anche con la telemetria JR Propo DMSS.

L'UniSens-E viene quindi collegato come qualsiasi altro sensore allo slot sensore del ricevitore e trasferisce i seguenti dati:

_	Giri motore (RPM)	(indirizzo sensore 0x02 "rotazione")
	Prossiono doll'aria, altitudino, vario	(indirizzo concoro 0x02 "Prossuro / Altitudo

Pressione dell'aria, altitudine, vario _

(indirizzo sensore 0x03 "Pressure / Altitude")

(Indirizzo sensore 0x08 "Power Pack") Tensione, corrente, capacità, watt

Non possono essere collegati altri sensori che utilizzino gli stessi indirizzi, Per gli indirizzi liberi, ulteriori sensori possono facilmente essere inseriti nel ricevitore in parallelo all'UniSens-E con un cavo a Y.

Abbiamo testato la connessione con il trasmettitore XG8 firmware version 0001-0012 e il ricevitore RG831B.

10.5.1 Presentazione sul trasmettitore



valori possono essere visualizzati Т direttamente e la sequenza sul display è liberamente selezionabile.

Particolarità: Il trasmettitore converte la capacità della batteria in una capacità residua. Il valore misurato dell'UniSens-E 2 è quindi dedotta dal default nel trasmettitore. Nell'esempio illustrato, ci sono ancora 1388 mAh nella batteria.

10.5.2 Allarmi

Con JR DMSS in linea di principio, gli allarmi sono definiti nel trasmettitore. L'UniSens-E non ha modo di attivare un allarme direttamente sul trasmettitore. Tutte le soglie di allarme e anche la produzione del tono Vario, sono specificati nel trasmettitore.

Impostazioni richieste:

Allarme per la corrente	→Attualmente non supportato
Allarme per la tensione	→Allarme di tensione impostato nel trasmettitore e in aggiunta un
iniziale	allarme di Avvio tensione abilitato nell' <mark>UniSens-E</mark> e il valore
	desiderato specificato 🗲 nel trasmettitore, visualizza quindi in
	caso di allarme un valore di tensione V 1:00 e dà l'allarme
Allarme per la tensione	➔Poiché il trasmettitore calcola la capacità residua della batteria dal
	valore misurato dall'UniSens-E, la dimensione effettiva della batteria
	e la percentuale desiderata di capacità residua sono determinati
	semplicemente nel trasmettitore.



10.6 FrSky

Dalla versione firmware v1.07 l'**UniSens-E** può essere utilizzato anche con la telemetria FrSky. Sono supportati solo i ricevitori con la nuova connessione "S.Port".

L'UniSens-E in questo caso è collegato come qualsiasi altro sensore allo slot sensore sul ricevitore e trasmette i seguenti dati:

- Höhe Quota
- Steigen Rateo dal Vario
- Strom Corrente
- Spannung Tensione
- Kapazität Capacità (Il serbatoio come % della capacità impostata nell'UniSens-E
- Drehzahl RPM (Umdr nel trasmettitore devono essere impostate 2 pale dell'elica)

La reale capacità in mAh attualmente non può essere trasferita, perché non esiste un valore adatto disponibile.

Il trasmettitore, sotto VERB, si calcola la portata dalla corrente.

La potenza (Leis = Leistung - watt) viene calcolata quando, per corrente e tensione, FAS si trova nel trasmettitore come sorgente dati.

L'**UniSens-E** risponde all'indirizzo sensore 0x53 liberamente scelto. Nessun altro sensore può essere collegato occupando lo stesso indirizzo. Per gli indirizzi liberi ,sensori aggiuntivi possono essere facilmente collegati al ricevitore con un cavo V in parallelo all'**UniSens-E**.

Abbiamo testato la connessione con il trasmettitore Taranis con formware "opentx-r2940" e il ricevitore X8R.

10.6.1 Presentazione sul trasmettitore



Tutti i valori possono essere visualizzati direttamente sul display, l'ordine sul display è liberamente selezionabile.

10.6.2 Allarmi

In linea di principio, con la Taranis gli allarmi sono definiti nel trasmettitore. L'UniSens-E non ha modo di attivare un allarme direttamente sul trasmettitore. Tutti gli allarmi e il tono Vario sono quindi indicati nel trasmettitore.



11 Il software "SM UniSens-E Tools"

Sul nostro sito troverete in Software&UpDates il software libero "SM UniSens-E Tool" con le seguenti funzioni:

- leggere e modificare le impostazioni del UniSens-E su (quasi) qualsiasi interfaccia USB
- visualizzazione dei dati in tempo reale con un UniDisplay simulato con la nostra interfaccia USB (codice 2550)
- ricerca automatica in linea per un nuovo firmware per il UniSens-E dal nostro sito web
- aggiornamento firmware sull'UniSens-E

Se passate con il mouse sopra i pulsanti, vedrete una breve nota di funzionamento

11.1 Collegare l'UniSens-E al PC

E' possibile modificare le impostazioni e aggiornare il firmware sull'**UniSens-E** con quasi qualsiasi cavo di interfaccia USB. La nostra interfaccia USB (n ° 2550) con collegamento a 4 fili è adatta così come molti cavi di aggiornamento degli attuali trasmettitori/ricevitori/controller. Questi di solito hanno un cavo a 3 fili e una spina servo JR per servo standard.

Attualmente sono stati testati i seguenti cavi:

SM-Modelbau-USB	↑	• è direttamente collegato alla porta COM dell'UniSens-E.
Interface No 2550		 Nessun ulteriore adattatore necessario
		 Prima inserire i cavi poi cliccare su "connect" nel software
Jeti Duplex "USBa" USB	↑	 Collegare alla porta LINK dell'UniSens-E
adapter		 Nessun ulteriore adattatore necessario
		• Prima fai clic su "connect" nel software, quindi collegare il
		cavo Jeti all'UniSens-E
Multiplex "USB PC	→	 Collegare alla porta LINK dell'UniSens-E
cable" # 85149		 Richiesto cavo a V per la batteria della ricevente
		• Prima inserire i cavi poi cliccare su "connect" nel software e
		infine collegare la batteria al cavo V
Graupner "USB	↑	 Collegare alla porta LINK dell'UniSens-E
interface" No. 7168.6		Richiesto cavo adattatore 7168.S
		• Prima inserire i cavi poi cliccare su "connect" nel software e
		infine collegare la batteria dell' UniSens-E nel cavo V

Cavi di terze parti con "spine servo" sono collegati direttamente alla UniSens-E alla porta "Link". Quando il cavo USB dispone di una "presa servo", utilizzare il cavo normale da UniSens-E come adattatore.

Con tutti i cavi indicati per collegarsi al UniSens-E tramite "link", è necessario cliccare su "Verbinden" (Connetti) nella software "SM UniSens-E Tool" <u>prima di effettuare il collegamento</u> <u>e l'attivazione del sistema di alimentazione</u>. Altrimenti il UniSens-E avvia normalmente e non può più essere indirizzato dal PC



11.2 Impostazioni

Il software si apre con la scheda "Impostazioni". Qui le impostazioni dell'**UniSens-E** vengono lette e visualizzate. Quando un valore viene modificato, i dati devono essere scritti nel dispositivo con il tasto "geänderte Einstellungen übertragen" (trasferimento delle impostazioni variate).



Illustration 1: Settings Tab



11.3 Aggiornamento Firmware per UniSens-E

Un nuovo firmware per l'UniSens-E può essere caricato semplicemente con (quasi) qualsiasi interfaccia USB. Quando ci sono miglioramenti al nostro Firmware un file corrispondente con l'aggiornamento può essere scaricato gratuitamente tramite il nostro "SM UniSens-E Tool" e caricato sull'UniSens-E.

Quando si avvia il software per PC "**SM UniSens-E Tool**", questo cerca automaticamente un firmware più recente sul nostro server. Se trova un file più recente, se lo si desidera può essere caricato automaticamente sull'**UniSens-E**. Così l'**UniSens-E** è sempre aggiornato:

- L'UniSens-E deve essere collegato al "SM UniSens-E Tool".
- Sulla pagina "Update" ricercate un nuovo firmware.
- Con il pulsante "ausgewählte Firmware Datei übertragen", l'aggiornamento inizierà.
- Successivamente la UniSens-E riporterà il nuovo numero di versione.

SM UniSens-E Tool 1.0.0	Carlos	
OM Port		
DM4 -> SM USB Serial Interface (COM4)	COMs n	eu scannen
talus		
Gerät: UniSens-E Seriennummer: 9999	Firmware: 1.00 Hardware: 1.00 Box	otloader: 1.00
Einstellungen erfolgre	ch nesetzti	1002
trennen		
		Ricerca on-line per un
stellungen IIndate live Anzeige Info		undate
innware Datei	/	upuate
\Dokumente und Einstellungen\Stephan\\UniSens-E	SM UniSeno-E Firmware v1.00.upd	
atei Info.	raine each result Firmane aucher	Update, apri il file
erat: UniSens-E Filmware: v1.00		sull'hard disk
Togrammeren		
ousgowählte Fimmar	Datei übertragen	Avvia l'undate
and the second		Avvia i upuate
		and the second se

Illustration 2: Update Tab



11.4 Accesso in diretta all'UniSens-E

Se l'**UniSens-E** è collegato ad un PC con la nostra interfaccia USB, è possibile accedere in diretta all'UniSens-E sulla "visualizzazione live" sul software. Il display è identico al funzionamento in diretta dell'**UniDisplay**. Vedi anche il capitolo 9.

L'interfaccia USB è identica all'interfaccia precedentemente utilizzata con l'UNILOG o il GPS-Logger o il JLog2. Può essere ordinato a parte con il cod. 2550.

La "visualizzazione live" richiede un alimentatore separato per l'UniSens-E sulla connessione "Link".

Questa funzione è possibile solo con la nostra interfaccia USB 2550. Altri cavi USB non sono adatti.



Illustration 3: Live Data Tab



12 Storico Versioni Firmware

Qui potete trovare tutte le versioni del firmware e le modifiche rispetto alla versione precedente.

Potete leggere la versione del firmware del vostro UniSens-E con il nostro software, "SM UniSens-E Tool" o con l'UniDisplay.

1.00 08.2012 Prima versione stabile	
1.01 10.2012 1) Jeti Duplex: Il tono del vario non funziona su tutte le versioni	
2) HoTT: Valori negativi di corrente, capacità e tensione causano valo	ri non
significativi sul display	
1.02 12.2012 1) La calibrazione a 0 della corrente ha un errore nella direzione ir	versa
della corrente	
2) HoTT: UniSens-E può opzionalmente essere configurato come	GAM
(General Air Modul), EAM (Electric Air Modul) o ESC (Regolatore). E' (quindi
azionabile su HoTT in modo diversi	
3) Jeti EX: Allarmi presenti hanno impedito ulteriori trasmissioni	
4) M-Link: Gli RPM vengono ora inviati con risoluzione di 10 giri	
1.0301.20131) Jeti EX: Correzione per trasmettitore Jeti DC-16 con firmware 1.07	
1.04 03.2013 1) Aggiunta telemetria per Futaba FSSTest S.BUS2	
2) Aggiunta telemetria per JR DMSS	
3) la misurazione continua della capacità può ora essere attivata/disat	ivata
4) La ricalibrazione a 0 della corrente all'accensione può ora essere spe	enta o
essere un opzione (corrente compensata mai/sempre)	
5) Nuova lettura "dislivello": variazione di altezza degli ultimi 10 se	condi
ricalcolata ogni secondo. Su Jeti EX e M-Link come nuovo valore, su	HoTT
come me3	
6) Durante il riconoscimento della batteria, la misura dei giri motore	viene
sospesa, altrimenti, a causa dei segnali acustici dell'ESC, i valori mi	surati
1.05 05.2013 1) HOLL: Camplato II protocollo in "ESC Mode"	
2) Jeti EX: nome dei sensore cambiato in Unis-E. Testo migliorato sui d	ispiay
dei trasmettitore.	della
battoria	uella
Allarma quota ara suona nor 20 socondi a si innessa nuovament	
4) Allaline quota ora suora per 20 secondi e si innesca nuovamento	5010
1.06 08.2013 1) EASSTest costruita nel protocollo per gli attuali sensori 1678 \rightarrow l'Uni	Sons-
E ora invia i dati in questo formato V. A e mAb. NOTA: Il sensore deve	JCIIS
essere eliminato nel trasmettitore e noi riregistrato	
2) Allarme sottotensione ora attiva solo dono 2 secondi	
1 07 01 2014 1) Telemetria: la scansione automatica per HoTT/MPX/leti è stata riu	nossa
in guanoto ci sono sempre problemi con i protocolli modificati	
\rightarrow HoTT/MPX/Jeti sono ora come Futaba e IR, una selezione è fissa	
➔ Default dopo l'aggiornamento è impostato HoTT secondo il modo.	HoTT
precedente, se non è stato già selezionato FASSTest o JR.	
→ Jeti e M-Link devono selezionare la telemetria dopo l'aggiorname	nto in
ogni caso.	



		2) FrSky telemetria aggiunto (solo il protocollo S.Port).	
		3) Jeti EX: i valori possono essere selezionati singolarmente per la	
		trasmissione.	
		4) FASSTest: allarme di capacità non si elimina automaticamente dopo	
		l'atterraggio.	
		5) HoTT: con i nuovi ricevitori con sensori integrati il trasferimento dei dati	
		è ora più veloce.	
		6) Con l'opzione "Vario bei motor: aus" (Vario con motore: off) la salita non	
		viene ora visualizzata quando il motore è in funzione.	
1.08	06.2014	1) errore di misura sporadica nel sensore di pressione risolto.	
		2) telemetria: allarme attuale ora scatta un pò più lento.	
		3. HoTT: allarmi in modalità ESC corretti.	